

Intretinerea Programata permite evitarea uzurii si defectiunilor, previne defectiuni majore si limiteaza reparatiile, conservand fiabilitatea si eficacitatea axelor si transmisiilor CARRARO.

In cele de mai jos, intervalele de lubrefiere specificate sunt pentru regimuri standard de exploatare. Regimurile severe de exploatare necesita intervale mai scurte.

**Tabelul 1 – Calendar service AXE**

Operatia	Prima interventie		Interventii programate	
Verificare si ajustare nivel ulei	50 – 100 ore	●	Lunar sau la fiecare 300 - 400 ore <sup>(1)</sup>	●
Schimb ulei axa	150 – 200 ore	■	Sezonal sau la fiecare 1500 ore <sup>(1)</sup>	●
Curatare prize de ulei magnetice	Primul schimb ulei	■	Fiecare schimb de ulei	●
Curatare aerator ulei	150 – 200 ore <sup>(3)</sup>	■	Lunar sau la fiecare 300 - 400 ore <sup>(1)</sup>	●
Gresare (daca e necesar)	150 – 200 ore <sup>(3)</sup>	●	Sapt. sau la fiecare 150 - 200 ore <sup>(1)(2)</sup>	●
Lucrari de lubrefiere (daca e necesar)	150 – 200 ore <sup>(3)</sup>	■	Sezonal sau la fiecare 1500 ore <sup>(1)</sup>	■

### Observatii

■ aceasta operatie trebuie efectuata doar de personal autorizat de producator

● aceasta operatie trebuie efectuata doar de personal instruit

<sup>(1)</sup> care din conditii intervine prima

<sup>(2)</sup> in caz de conditii severe de operare → 50 de ore pentru axe / 250 de ore pentru transmisiile

<sup>(3)</sup> la sfarsit de sezon, in caz ca nu s-au cumulat orele de functionare indicate

**Tabelul 2 – Calendar service TRANSMISII TLB**

Operatia	Prima interventie		Interventii programate	
Verificare nivel ulei / completare	50 ore <sup>(3)</sup>	■	La fiecare 500 ore <sup>(2)</sup>	■
Schimb ulei	100 ore	■	Sezonal sau la fiecare 1000 ore <sup>(1)</sup>	■
Schimb filtru ulei	100 ore	■	Sezonal sau la fiecare 500 ore <sup>(1)</sup>	■
Verificare cuplaje si momente de strangere (flanse, piese filetate)	100 ore	●	Sezonal sau la fiecare 1000 ore <sup>(1)</sup>	●
Verificare piese hidraulice (converter de cuplu, pompa de ulei, colector de conducte, legaturi conducte si furtune)	100 ore	●	Sezonal sau la fiecare 1000 ore <sup>(1)</sup>	●
Verificare piese electrice si electronice (legaturi, cablaje, module de control)	100 ore	●	Sezonal sau la fiecare 1000 ore <sup>(1)</sup>	●